

## 516 型称重仪表 简易说明书

### 传感器连接:

在使用前应先连接传感器接头, 然后再开机。516 仪表最多可接 4 个  $350\ \Omega$  的传感器。为使仪表接线方便, 516 仪表采用快速接头进行接线。



### 电池使用:

1. 如果电池电压过低时(LCD)电池电压边框闪烁并且 Lobat 指示灯点亮 /(LED)电池红灯闪烁, 请及时接交流电源给电池充电。
2. 充电时(LCD)电池内框电量条闪烁/(LED)红灯常亮, 充满电后(LCD)电池内框电量条全部点亮/(LED)绿灯点亮。

### 按键功能:

按键名称	按键功能
开关键	在关机状态, 按“开机”键 2 秒钟, 仪表开机; 在正常称重显示状态下按“开关键”2 秒钟仪表关机。
累计键	1、累计操作 2、与功能键组合实现累计和查看
保持键	1、进入保持功能 2、退出保持功能
去皮键	1、在毛重状态, 将显示重量作为皮重去皮 2、在净重状态, 清除皮重值, 显示毛重
置零键	在允许清零范围内将仪表清零 注: 不稳定时无法进行置零操作。超出置零范围会显示[Err 06]
功能键	长按实现打印操作

### 置零:

1. 开机置零: 如果开机时, 重量在开机置零范围内, 那么就会置零, 否则会显示[ERR 06]。
2. 手动置零: 在称重稳定后, 如果重量在置零范围内, 按**置零**, 重量会置零, 否则会显示[ERR 06]。

### 去皮:

1. 去皮功能: 在毛重状态且重量稳定按**去皮**, 将当前重量作为皮重值去皮, 仪表切换到净重显示状态, 并且显示净重零, Tare 指示灯和 Net 指示灯点亮, Gross 指示灯熄灭。
2. 清皮功能: 在净重状态且重量稳定按**去皮**, 清除当前的皮重值, 仪表回到毛重显示状态, Tare 指示灯和 Net 指示灯熄灭, Gross 指示灯点亮。

标定详细说明书请与我公司销售员索要《7516 型称重仪表使用说明书》